



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI K209-GOLD

MÃ SẢN PHẨM: K209-GOLD

MÔ TẢ

- K209-Gold là sơn phủ ngoài trời, hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat có tính kháng kiềm cao, chịu được thời tiết hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
- K209-Gold có tác dụng kháng kiềm cao đối với vôi tự do có mặt trong xi măng, có tính chống thấm cho bề mặt bê tông xi măng, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết khí hậu ẩm ướt ở vùng nhiệt đới gió mùa, hơi nước mặn.
- K209-Gold được dùng làm sơn lót ngoài trời trước khi phủ các loại sơn hoàn thiện như K5501-Gold, K360-Gold, CT04T-Gold,... áp dụng cho tất cả các bề mặt bên ngoài của tường xây bê tông, xi măng. Cũng có thể pha màu để làm sơn hoàn thiện như các sơn màu khác. K209-Gold có độ phủ cao, bền, kho nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện ngoài trời.
- K209-Gold không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn cho người thi công và sử dụng

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, các lớp sơn cũ,...
- Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Cần làm phẳng tường bằng Mattit KOVA MT-N hoặc bột bả KOVA MB ngoài trời trước khi thi công K209-Gold.
- Khi đã làm phẳng tường bằng Mattit, cần chà nhám lại tường, phủ sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi Mattit, bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn K209-Gold bám chắc lên tường.
- Cũng có thể không dùng Mattit. Trong trường hợp này, trước khi thi công K209-Gold cần chà nhám tường cho phẳng, dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi. Để tránh sơn lót bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng rulô lăn 1-2 lớp nước sạch trước khi phủ sơn lót. Nếu sử dụng Mattit kém chất lượng, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ như: làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển. Xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định đến chất lượng sản phẩm sau khi sơn.

Thi công

- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg, 0.2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết).

- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 1, 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ. Để lớp K209-Gold khô từ 6-8 giờ mới phủ các lớp sơn khác.
- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước để dễ thi công. Nếu dùng K209-Gold pha màu sơn trang trí hoàn thiện thì cần phủ 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ.

Định mức

5.0-5.5 m²/kg (1 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản: Để nơi khô mát, đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thời gian lưu kho: 1 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp.

Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng

Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Metyl Methacrylal, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Theo tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2018/KOVA)